



**Бета ПОС ООД**

София, бул. Христо Ботев №29

тел. 02/951 61 06; 02/54 75 62



**Конфигурационни кодове за работа с програмен продукт на фирма Алкор за Баркод Скенери  
Symbol LS2208 и други скенери на Symbol**

**Възстановяване на фабричните настройки  
и избор на интерфейс**

1. Set All Defaults



2. Terminal Type: <Keyboard mode>



Copyright Betapos Ltd. [www.betapos.com](http://www.betapos.com)

**Възстановяване на фабричните настройки  
и избор на интерфейс**

1. Set All Defaults



2. Terminal Type: <RS-232 mode>



Copyright Betapos Ltd. [www.betapos.com](http://www.betapos.com)

**НАСТРОЙКИ ЗА ДИРЕКТНА ПРОДАЖБА**

1. Begin New Rule



2. Send function key <F2>



3. Send ALL That Remain



4. Send function key <Enter>



5. Save Rule



Copyright Betapos Ltd. [www.betapos.com](http://www.betapos.com)

За повече информация: ф. Бета ПОС ООД, София, бул. Христо Ботев 29 тел. 02 /954 75 62 или:

**[www.betapos.com](http://www.betapos.com)**