

**Конфигурациони кодове за работа с програмен продукт Mistral за Баркод
Скенери Symbol LS2208 и други скенери на Symbol**

1. Set All Defaults



2. Terminal Type: AT



3. Begin New Rule



4. Send function key <STX>



5. Send all that remain (data)



6. Send extended key <Enter>



7. Save Rule

